

■ 1. Lavastoviglie – Mini Guida

■ Come si accende

1. Apri la lavastoviglie.
2. Premi il tasto POWER/ON.
3. Seleziona il programma (di solito Eco o Rapido 45").
4. Premi START.

■ Come si usa

- Sciacqua velocemente i piatti prima di inserirli.
- Carica piatti e bicchieri senza sovrapporli.
- Aggiungi il detersivo in pastiglia nell'apposito scomparto.
- Chiudi lo sportello: il ciclo parte automaticamente.

■ Cosa NON fare

- Non usare sapone per piatti normale → fa schiuma e rovina la macchina.
- Non inserire legno, coltelli di pregio, oggetti in alluminio.
- Non bloccare le pale rotanti: il lavaggio non parte.



❄️ ■ 2. Condizionatore – Mini Guida

■ Come si accende

1. Usa il telecomando.
2. Premi ON.
3. Seleziona la modalità:
 - ❄️ ■ COOL (freddo)
 - ■ HEAT (caldo)
 - ■ ■ FAN (ventola)
4. Imposta la temperatura ideale: 24–26° in estate, 20–22° in inverno.

■ Come si usa

- Per rinfrescare velocemente usa la modalità Cool e velocità ventola media.
- Chiudi finestre e porte.
- Orienta le alette verso l'alto (freddo) o verso il basso (caldo).

■ Cosa NON fare

- Non scendere sotto i 22°: spreca energia e può creare condensa.
- Non usare con finestre aperte.
- Non coprire o ostruire l'unità interna.



■ 3. Tostapane – Mini Guida

■ Come si accende

1. Inserisci la spina.
2. Metti la fetta di pane nelle fessure.
3. Regola il livello di tostatura (1–6).

4. Abbassa la leva.

■ Come si usa

- Il pane espulso automaticamente quando pronto.
- Per annullare, premi STOP/CANCEL.

■ Cosa NON fare

- Non inserire alimenti umidi o ripieni.
- Non tentare di estrarre il pane con forchette o oggetti metallici.
- Non lasciare il tostapane incustodito quando è acceso.



■ 4. Bollitore Elettrico – Mini Guida

■ Come si accende

1. Riempi il bollitore con acqua (max livello indicato).
2. Posizionallo sulla base.
3. Premi ON.

■ Come si usa

- Si spegne da solo quando l'acqua bolle.
- Riempi solo con acqua (non latte, tè, ecc.).

■ Cosa NON fare

- Non toccare il bollitore caldo.
- Non riempire oltre il livello MAX.
- Non mettere mai liquidi diversi dall'acqua.



■ 5. Piano a Induzione – Mini Guida

■ Come si accende

1. Appoggia la pentola sulla piastra.
2. Premi il tasto ON/OFF.
3. Seleziona la piastra.
4. Imposta la potenza (+ / -).

■ Come si usa

- Usa solo pentole compatibili con induzione.
- La piastra si scalda solo con pentola poggiata.
- Per far bollire: livello 8–9.
- Per cottura: livello 4–6.
- Per mantenere caldo: livello 1–2.

■ Cosa NON fare

- Non appoggiare stoviglie vuote sulla piastra accesa.
- Non usare pentole bombate o deformate.

- Non pulire mentre è accesa.



■ 6. Microonde – Mini Guida

■ Come si accende

1. Inserisci il cibo in un contenitore adatto al microonde.
2. Chiudi bene lo sportello.
3. Seleziona il tempo con i tasti + / –.
4. Premi START.

■ Come si usa

- Per riscaldare: 30 secondi → controlla → aggiungi tempo.
- Per scongelare: usa la funzione DEFROST.
- Usa sempre contenitori senza metallo e senza decorazioni argentate.

■ Cosa NON fare

- Non introdurre fogli d'alluminio o metallo.
- Non far funzionare il microonde a vuoto.
- Non scaldare uova intere (rischio esplosione).



■ 7. Phon (Asciugacapelli) – Mini Guida

■ Come si accende

1. Collega la spina.
2. Premi l'interruttore ON.
3. Regola la velocità e la temperatura.

■ Come si usa

- Usa la potenza media per un'asciugatura normale.
- Per ottenere più volume, usa l'aria fredda alla fine.
- Tieni l'apparecchio a distanza di sicurezza da capelli e pelle.

■ Cosa NON fare

- Non usare vicino all'acqua (lavandino, doccia).
- Non coprire la griglia posteriore.
- Non lasciare acceso incustodito.



■ 8. Macchina del Caffè Tipo Bar (a Polvere) – Mini Guida

■ Come si accende

1. Riempi il serbatoio dell'acqua (solo acqua naturale).
2. Accendi la macchina con il pulsante ON.
3. Aspetta che la spia di temperatura diventi verde / fissa: significa che è pronta a erogare.



■ Come si usa (passo per passo)

1. Rimuovi il portafiltro (la maniglia).
2. Riempi il filtro con caffè macinato:
 - Usa il misurino della macchina (di solito 1 dose = 1 espresso).
 - Per 2 caffè usa il filtro doppio.
3. Livella il caffè con il dosatore o con un pressino.
 - Deve essere ben distribuito e pressato leggermente, non troppo.
4. Reinserisci il portafiltro e ruotalo fino al blocco.
5. Posiziona la tazzina sotto l'uscita.
6. Premi il tasto di erogazione.
7. Quando hai raggiunto la quantità desiderata, premi STOP.



■ Cosa NON fare

- ■ Non riempire il filtro fino all'orlo: crea pressione eccessiva.
- ■ Non pressare troppo forte: l'acqua non passa.
- ■ Non lasciare il portafiltro agganciato con caffè vecchio.
- ■ Non usare caffè troppo fine (tipico del turco): intasa il gruppo.
- ■ Non far funzionare la macchina senza acqua nel serbatoio.



■ Consiglio "pro"

- Se il caffè esce troppo veloce, hai messo poco caffè o pressato poco.
- Se esce a gocce, hai pressato troppo o caffè troppo fine.
- La crema perfetta richiede: dose giusta + pressatura uniforme.

■ 9. Smart TV – Mini Guida

■ Come si accende

1. Premi il tasto POWER sul telecomando.
2. Attendi qualche secondo che la TV carichi il sistema.



■ Come si usa

■ Per vedere i canali TV normali

1. Premi il tasto TV o DTV (dipende dal modello).
2. Cambia canale con CH + / CH –.
3. Regola il volume con VOL + / –.

■ Per usare le app (Netflix, YouTube, Prime Video, ecc.)

1. Premi il tasto HOME (icona cassetta).
2. Seleziona l'app desiderata con le frecce.
3. Premi OK per aprire.

■ Se l'app richiede login, gli ospiti possono accedere con il proprio account e ricordarsi di uscire alla fine.

■ Per cambiare sorgente (HDMI, Fire Stick, ecc.)

1. Premi il tasto SOURCE o INPUT.
2. Seleziona la porta (es. HDMI1).
3. Premi OK.

■

■ Cosa NON fare

- ■ Non modificare impostazioni avanzate (modalità hotel, rete, reset totale).
- ■ Non scollegare i cavi HDMI o alimentazione.
- ■ Non effettuare aggiornamenti software non richiesti.
- ■ Non cambiare lingua se non necessario.

■

■ Consiglio veloce

Se qualcosa non funziona:

1. Spegni la TV.
2. Attendi 10 secondi.
3. Riaccendi → spesso risolve.

■ 10. Lavatrice – Mini Guida

■ Come si accende

1. Carica i vestiti nel cestello (non troppo pieni).
2. Aggiungi detersivo nell'apposito cassetto (simbolo I = prelavaggio, II = lavaggio, fiore = ammorbidente).
3. Chiudi l'oblò.
4. Premi ON/OFF.
5. Seleziona un programma semplice:
 - Cotone 40° (normale)
 - Rapido 15/30 min (piccoli capi)
 - Sintetici 30°

■ Come si usa

- Regola la centrifuga (800–1000 è perfetto per tutto).
- Premi START.
- Attendi la fine del ciclo, la lavatrice sblocca da sola l'oblò.

■ Cosa NON fare

- ■ Non lavare scarpe, tappeti o carichi troppo pesanti.
- ■ Non aprire il cassetto del detersivo durante il lavaggio.
- ■ Non forzare l'oblo se non è sbloccato.
- ■ Non usare troppo detersivo → fa schiuma e blocca il ciclo.

■

■ 11. Asciugatrice – Mini Guida

■ Come si accende

1. Inserisci i panni ben strizzati (non bagnati gocciolanti).
2. Chiudi lo sportello.
3. Premi ON/OFF.
4. Seleziona un programma:
 - Cotone Extra Dry (asciutto completo)
 - Mix / Sintetici
 - Stiro Facile (meno pieghe)

■ Come si usa

- Premi START.
- A fine ciclo, svuota:
- Vaschetta dell'acqua (se non collegata allo scarico).
- Filtro lanugine (fondamentale per sicurezza e efficienza).

■ Cosa NON fare

- ■ Non asciugare piumoni enormi o coperte troppo spesse.
- ■ Non mettere plastica, gomma o oggetti con parti metalliche delicate.
- ■ Non avviare la macchina con filtro sporco: si blocca o scalda troppo.



■ 12. Ferro da Stiro – Mini Guida

■ Come si accende

1. Riempilo con acqua del rubinetto fino al livello MAX (solo se ha la funzione vapore).
2. Collega la spina.
3. Regola la temperatura in base al tessuto:
 - ● Nylon / delicati
 - ●● Cotone leggero
 - ●●● Lino / tessuti resistenti
4. Attendi che la luce spia si spenga = è caldo.

■ Come si usa

- Stira delicatamente con movimenti continui.
- Per il vapore, premi il pulsante "steam".
- Usa sempre l'asse da stiro per sicurezza.

■ Cosa NON fare

- ■ Non lasciare il ferro appoggiato sui vestiti.
- ■ Non posare il ferro caldo su superfici sensibili.
- ■ Non usare vicino all'acqua.
- ■ Non tirare il cavo o farlo cadere.



1■■■ Preparazione

1. Riempi il serbatoio

- Togli il serbatoio posteriore
- Riempilo con acqua fredda
- Reinseriscilo bene

2. Accendi la macchina

- Premi il tasto ON
- Aspetta che la spia "OK" si illumini (significa che ha raggiunto la temperatura)



2■■■ Prepara il porta-filtro (quello nella foto sul tavolo)

1. Inserisci il filtro giusto:

- 1 tazza → filtro piccolo
- 2 tazze → filtro grande
- cialda ESE → filtro apposito (se presente)

2. Metti il caffè macinato

- Dose:
- circa 7–8 g per tazza
- Livellalo e pressalo leggermente

3. Aggancia il porta-filtro

- Inseriscilo nell'attacco sotto al beccuccio
- Ruotalo verso destra fino a blocco

4. Posiziona la tazzina sotto



3■■■ Eroga il caffè

1. Premi il tasto di erogazione

2. Lascia scendere il caffè

- tempo ideale: 20–30 secondi

3. Premi di nuovo per fermare



4■■■ Per montare il latte (se ti serve cappuccino)

1. Premi il tasto vapore

2. Aspetta che la spia "OK" si accenda di nuovo

3. Immergi la lancia nel latte

4. Apri la manopola del vapore

5. Muovi leggermente la tazza

6. Chiudi il vapore e pulisci la lancia



5■■■ Dopo l'uso

- Svuota il filtro
- Sciacqualo
- Lascia asciugare



Consigli utili

- ✓ Usa caffè macinato per espresso
- ✓ Riempimento filtro: non esagerare
- ✓ Pressatura: moderata
- ✓ Tazzina già calda = caffè migliore
- ✓ Svuota regolarmente la vaschetta